




BasePac 10 - Belegung der Direkttasten

1. Tastatur in allen Modi

Strg + B	Filmanzeige ein/aus
Strg + J	Hilfslinien aus und einblenden
Strg + L	Lineal Funktion
Strg + N	Neues Muster mit Standardwerten anlegen
Strg + O	Musterauswahl aufrufen zum Datei öffnen
Strg + R	Rapportdarstellung ein/aus
Strg + S	Speichern des aktuellen Musters (Überschreiben)
Strg + T	TrueView Anzeige ein/aus
Strg + U	Rückgängig
Strg +  + U	Wiederherstellen
Strg + W	Gesamtes Muster neuzeichnen (Alles wieder einblenden)
Strg + Y	Stickablauf anzeigen
Strg + Z	Muster neuzeichnen (Ausblendungen beibehalten)
F1	Hilfesystem aufrufen
F2	Stiche ausblenden
F3	Koordinaten ausblenden
F4	Dialogbox aufrufen zum Ausblenden von Nadeln
F6	Nächstes Fenster anzeigen
F10	Übertragung an Stickmaschine starten
F11	Zeichnung ein- ausblenden
F12	Vorlagebild ein-/ausblenden
Strg + F1	Muster in ZSK-Memory speichern
Strg + F2	Muster in Ringbuffer speichern
Strg + F3	Muster an seriell angeschlossener Maschine sticken
Strg + F5	Großstick Prüfung aufrufen
 + F6	Vorheriges Fenster anzeigen
Alt + Pos1	Zoom auf alle Blöcke anzeigen
Bild ab	Nächste größere Zoomstufe wählen
Alt + Bild ab	Größte mögliche Zoomstufe wählen
Bild auf	Nächste kleinere Zoomstufe wählen
Alt + Bild ab	Zoomstufe 1 wählen
Alt + End	Edit box Zoomfaktor einblenden
ESC	aktuelle Funktion löschen
Alt + Backspace	Rückgängig
Alt+  +Backsp.	Wiederherstellen

BasePac 10 - Belegung der Direkttasten

2. Tastatur im Bausteinmodus

Strg + A	Alles Markieren
Strg + C	Markierte Blöcke kopieren (in Zwischenablage)
Strg + D	Markierte Blöcke duplizieren.
Strg + G	Markierte Blöcke gruppieren
Strg + P	Start und Endpunkt setzen
Strg + V	Einfügen des Kopierten Blockes
Strg + W	Gesamtmuster neu zeichnen
Strg + X	Markierte Blöcke ausschneiden (in Zwischenablage)
Strg + Z	Neuzeichnen
Alt + Z	Baustein zeichnen
Strg + Bild auf	Block um eine Stelle nach vorne stellen
Strg + Bild ab	Block um eine Stelle nach hinten stellen
↑ + Bild auf	Block ganz nach vorne stellen
↑ + Bild ab	Block ganz nach hinten stellen
↑ + Einfg	Einfügen des Kopierten Blockes
Strg + Einfg	Markierte Blöcke kopieren (in Zwischenablage)
↑ + Entf	Markierten Block löschen und in Zwischenablage kopieren
Alt + Z	Blöcke zentrieren
1	Text auf Kurve: Anpassung mit Größe
2	Text auf Kurve: Anpassung mit Breite
3	Text auf Kurve: Anpassung mit Abstand
Leertaste	Bildverschiebung, sodass der selektierte Block in der Bildmitte dargestellt wird

3. Tastatur im Textmodus

Strg + C	Markierte Buchstaben in Zwischenablage kopieren
Strg + V	Text aus Zwischenablage von Windows einfügen
Strg + X	Markierte Buchstaben ausschneiden und in Zwischenablage kopieren
Strg + Einfg	Markierte Buchstaben in Zwischenablage von Windows kopieren
↑ + Einfg	Text aus Zwischenablage von Windows einfügen
↑ + Entf	Text löschen und in die Zwischenablage kopieren
Alt + F1	Zeichentabelle
Strg + F12	Alle Buchstaben eines Alphabetes anzeigen
Strg + Leertaste	Bildverschiebung, sodass die aktuelle Cursorposition in der Bildmitte ist

BasePac 10 - Belegung der Direkttasten

4. Tastatur im Hilfslinienmodus

Entf (Löschen) Backspace	Löschen des aktuellen Punktes oder der aktuellen graphischen Figur
C	Umschaltung auf geschlossene Kurve
G	Umschaltung auf Gerade
K	Umschaltung auf Kurve
V	Vektorisieren mit AutoTrace Funktion
Leertaste	Bildverschiebung, so dass die aktuell selektierte Koordinate oder die aktuelle graphische Figur in Bildmitte ist

5. Tastatur im Punch und Editor Modus

Enter	Im Automatikmodus: Berechnen der Automatik, dann umschalten in Stichmodus Im Stichmodus: Umschalten in die zuletzt gewählte Automatikart
Entf (Löschen) Backspace	Löschen des aktuellen Punktes
Einfg	Umschaltung Einfüge-/Überschreibmodus
Ende	Springen zum Ende der Automatik bzw. zur Sonderfunktion
Pos1	Springen zum Anfang der Automatik bzw. zur Sonderfunktion
Bild auf	nächste Zoomstufe kleiner
Bild ab	nächste Zoomstufe größer
A	Automatikmodus Außenkontur aktivieren
B	Breite für Mittellinieneingabe digitalisieren (Nur in Mittellinien-Eingabe) Anschließend müssen 2 Punkte für die Breite digitalisiert werden
C	Geschlossene Kurve umschalten (nur im Automatik Modus)
D	Eingabefeld für Stichdichte selektieren (nur in Flächeneingabe)
D	Aktuellen Stich halbieren (nur im Manuell Modus)
E	Trennen (Musterteilende) (nur im Manuell Modus)
E	Endpunkt verschieben (nur im Automatik Modus)
F	Makro einmalig aufrufen (Manuell)
G	Umschaltung auf Gerade (Nur im Automatik Modus)
H	Neues Loch (nur Außenkontur-Eingabe)
I	Neue Insel (nur Außenkontur-Eingabe)
K	Umschaltung auf Kurve (Nur im Automatik Modus)
L	Eingabefeld für Stichlänge selektieren (Nur in Automatik Mode)
M	Automatikmodus Mittellinie aktivieren
N	Eingabefeld für Nadelnummer selektieren
O	Nadel ein/aus schalten (Nur im Manuell Modus)
P	Automatikmodus Paarweise aktivieren
Q	Neuberechnen der Automatik

BasePac 10 - Belegung der Direkttasten

R	Automatikmodus Linie (Running) aktivieren (nicht in Außenkontur-Eingabe)
S	Stopfunktion (Nur im Manuell Modus)
S	Stichartauswahl (Nur im Automatik Modus) die Stichart wird durch nachfolgende Eingabe der Kennziffer der Stichart ausgewählt (1-9 und a-z)
T	Fadenschneiden (Nur im Manuell Modus)
T	Neue Teilungslinie oder Zweige (Nur im Automatik Modus)
V	Vektorisieren
W	Neue Stichlage (Richtung) (nur in Außenkontur-Eingabe)
X	Zeichnung übernehmen ins Punchen
Y	Umschaltung auf gegliederte Füllung
Z	Umschaltung auf Zweig oder Zusatzkontur Eingabe (im Automatik Modus)
Strg + C	Kopieren des Blockes, zu dem der aktuell gewählte Stich (Koordinate) gehört (in interne Zwischenablage)
Strg + E	Doppelstich einfügen
Strg + F	Suchen nach Sonderfunktionen
Strg + L	Lineal Funktion
Strg + M	Block einfügen mit 3 Punkte Form
Strg + Q	Alphanumerische Stichanzeige ein und ausblenden
Strg + V	Einfügen des kopierten Blockes mit Auswahldialog für Größe und Anzahl
F5	Nächsten Fehler anzeigen (Großstich Prüfung)
↑ + F5	Vorherigen Fehler anzeigen (Großstich Prüfung)
Alt + F9	Umschaltung zwischen Tablet (Digitizer) und Maus Modus
↑ + Einfg	Einfügen des Kopierten Blockes mit Auswahldialog für Größe und Anzahl
Strg + Einfg	Kopieren des Blockes, zu dem der aktuell gewählte Stich (Koordinate) gehört (in interne Zwischenablage)
Strg + Entf	Alle Referenzpunkte der aktiven Automatik löschen
Strg + 0	Nullstich einfügen
1	Bei gedrückter Taste wird die aktuelle Linie in 15°-Schritten bewegt (Bezug ist Vorgängerpunkt)
2	Bei gedrückter Taste wird die aktuelle Linie in 15°-Schritten bewegt (Bezug ist Nachfolgender Punkt)
Leertaste	Bildverschiebung, so dass die aktuell selektierte Koordinate in der Bildmitte ist

BasePac 10 - Belegung der Direkttasten

6. Maus


Linke Taste	Digitalisieren von Punkten
Links Doppelklick	Ecke bei "Automatik" Mode
Rechte Taste	Setzen einer Paillette, wenn Paillette eingeschaltet ist
mittlere Taste	Popup Menü an Mausposition einblenden
	Umschaltung von "Maus" Mode in "Digitizer" Mode

Wird die rechte Maustaste gedrückt und der Cursor wird aus dem Fenster geschoben, so wird automatisch gescrollt.

Wenn Sie die Alt-Taste gedrückt halten, können Sie den Bildlauf durchführen, indem Sie die Maus mit der linken Maustaste nach unten bewegen.

Solange die Strg-Taste gedrückt ist, wird der Einfüge- / Überschreibmodus vorübergehend umgeschaltet.

7. Druckvorschau

Linke Taste	Zoomstufe ändern
Rechte Taste	wenn nicht Zentrieren gewählt ist, Muster auf der Seite verschieben.
Rechte Taste + 	Wird das Hintergrundbild verschoben.