

Welches BasePac läuft auf welchem Windows?



Embroidery Software Partners

	Programmtyp	Verbreitungs-Zeitraum	Windows 98	Windows ME	Windows 2000	Windows XP	Windows Vista	Windows 7 (32 & 64 Bit)	Windows 8, 8.1 (32 & 64 Bit)	Windows 10 (32 & 64 Bit)	Windows 11 (64 Bit)
BasePac '97 (2.00m)	16-Bit	1997 – 1998	X	X							
BasePac '98 (3.07)	32-Bit	1998 – 2000	X	X							
BasePac '21 (4.07b)	32-Bit	2000 – 2003	X	X	X	X ¹					
BasePac 5 (5.07)	32-Bit	2003 – 2005	X	X	X	X ¹					
BasePac 6 (6.04)	32-Bit	2006 – 2008	X	X	X	X ¹	X ¹				
BasePac 7 (7.08)	32-Bit	2009 – 2012				X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
BasePac 8 (8.05a)	32-Bit	2012 – 2017				X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹
BasePac 10 (10.14a)	32-Bit 64-Bit	2018 –						X ²	X ²	X ²	X ²

¹ Bei 64 Bit Betriebssystemen ist die Diskettenunterstützung auf DOS kompatible Formate begrenzt.

² Diskettenunterstützung ist auf DOS kompatible Formate begrenzt.

Ab BasePac 7 wird als Sicherheitsmodul der „CodeMeter“ USB Dongle eingesetzt, vorher war es der „WibuKey“ Dongle als LPT oder USB Version.

Bei Versionen vor BasePac 7 muss bei Verwendung auf einem 64 Bit Betriebssystem der „WibuKey“ Dongle Treiber separat installiert werden.

Stand: Februar 2024